



Beachten Sie die Beschreibungen in Kapitel 2  
Wahlschalter Türsystem in Stellung 0 = 4+n

Siedle Vario TLM 611-01

Siedle Netzgerät NG 402

Siedle Haustel. HT 611-01

8

